

# **6 POLCOS ÁLLVÁNY ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓJA**

**A POLCOT EGY KIS ÜGYESSÉGGEL  
MAGA IS ÖSSZESZERELHETI.**

**A POLC ÖSSZESZERELÉSÉHEZ  
SZÜKSÉGE LESZ:**

FELSZERELŐ  
GUMIKALAPACS

**A CSOMAGBAN TALÁLSZ:**

8X POLC  
12X RÖVID OLDALSÓ SÍN  
12X HOSSZÚ OLDALSÍN  
6X KÖZÉPSŐ TÁMASZ  
4X KOZBENSO ELEM  
8X VEDOSAPKAK  
6X FAROSTLEMEZ

## 1. LÉPÉS

Először helyeyye fel a végzáró sapkákat az oszlopok alsó végeire.



## 2. LÉPÉS

Támassza a két oszlopot egymás mellé a falhoz, és csatlakoztassa a rövidebb oldalsó síneket úgy, hogy az oldalsó sínek kampóit az oszlopokban lévő szemekbe illeszti. Egy gumikalapáccsal is segíthet magának. Figyeljen arra, hogy az alsó oldalsó lécek legalább 90 mm-rel a talaj fölött legyenek!



## 3. LÉPÉS

Ismételje meg ugyanezt a folyamatot a másik két oszlopnál, hogy két egyforma, egymással szemben lévő rész jöjjön létre. Most kösse össze a két ellentétes részt a hosszú oldalfalával.



#### 4. LÉPÉS

Most már áll a szerkezet, és a másik oldalon lévő hosszú oldalsínnel könnyen összekötheti a két részt. Ily módon sorban illeszve mindkét oldalra a többi hosszú oldallapot.



#### 5. LÉPÉS

Amikor az alsó rész elkészült, csúsztassa a felső részt a csatlakozó oszlopok végeibe, csatlakoztassa hozzájuk a felső oszlopokat, és gumikalapáccsal egyesével kalapálja le őket.



#### 6. LÉPÉS

Most kösse össze a felső oszlopokat az oldalakkal, ahogyan az alsó résznél is tette.



## 7. LÉPÉS

Hajlítsa derékszögben a középső támaszok végein lévő kampókat, és a két szemben lévő hosszú oldalsó sínt kösse össze úgy, hogy a támaszt a hajlított kampókkal az oldalakon lévő szemekbe illeszti. Ezután hajlítsa meg a horgokat egy csavarhuzoval, hogy megakadályozza a kicsúszásukat.



## 8. LÉPÉS

Végül helyezze a forgácslapból készült polcokat az oldalakra, és helyezze a végzáró sapkákat az oszlopok felső végeire. A biztonság kedvéért továbbra is javasoljuk, hogy a polcot csavarokkal és dübelekkel rögzítse a falhoz.



## 9. LÉPÉS

És már kész is van! Javasoljuk, hogy a polcot csavarozza a falhoz, több polc esetén pedig a maximális stabilitás érdekében csavarozza össze őket.

